



Отступить справа и слева от края штапика 3-4 см. С помощью саморезов установить на штапик кронштейн потолочный.



Закрепить неподвижный профиль в потолочном кронштейне.



С помощью саморезов установить на край штапика справа и слева защелку кронштейна башмачка.



Закрепить в защелку кронштейн башмачок слева и справа.



Проверить работоспособность изделия.