

Монтаж Плиссе на оконную раму(створку окна) серия 11Ф(ФГ)/21Ф(ФГ)/31Ф(ФГ)/41Ф(ФГ)/43Г



Приложите стеновой кронштейн сверху и снизу к месту замера по ширине. С помощью саморезов установите кронштейны слева и справа.



Установите на кронштейны декоративные крышки (2 шт сверху и 2 шт снизу)



С помощью винта закрепите в стеновом кронштейне - потолочный кронштейн (2 шт сверху и 2 шт снизу).



Закрепите неподвижный профиль или фиксирующую планку в потолочном кронштейне сверху и снизу.



Проверьте работоспособность изделия.