Монтаж вертикальных тканевых жалюзи крепление стена

Для определения места крепления, приложите карниз изделия к потолку и сделайте отметки с двух его сторон.

Отступив по 10 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми креплениями (их количество зависит от ширины изделия) и сделайте отметки на потолке для отверстий.

Соедините потолочную клипсу с кронштейнами с помощью винта и гайки.

Прикрутите стеновые кронштейны к поверхности стены крепежными элементами через монтажные отверстия.

Монтаж вертикальных тканевых жалюзи крепление стена

Закрепите(в щелкните) карниз на установленные крепления.

Вставьте держатели тканевых ламелей в клипсы бегунков.

Вставьте цепочку в ушко грузика тканевых ламелей с обеих сторон.